




# Работа с пультом ДУ

для TV серий "С/D"






**Телевидение**



# Режим "список каналов"



- инфо "ID" канала
- перемещение по списку
- вход в программу/архив
- выход на стартовую
- перемещение по страницам
- изменить тип логотипов каналов
- добавить/убрать название каналов
- пуск, подтверждение выбора
- выбор категории
- назад
- добавить в избранное
- перезагрузка списка каналов

# Режим "избранное (фавориты)"



пуск, подтверждение выбора

выбор категории

назад

удалить из избранного

перезагрузка списка каналов

сортировка каналов

инфо "ID" канала

перемещение по списку

вход в программу/архив

выход на стартовую


перемещение по страницам

изменить тип логотипов каналов

добавить/убрать название каналов



## Режим "прямой эфир-просмотр"



набор канала цифрами

предыдущий канал

выкл./вкл. звук

громкость

информация канала

настройка экрана

переключение каналов

назад в список каналов

остановить просмотр

подтянуть рамку экрана

настройка звука

переключение в 3D


переключение звуковых дорожек

переключение формата экрана

перезагрузка канала



## Режим "архив-список программ"



запуск передачи

назад в список каналов

назад

перемещение по списку

перемещение по дням

перемещение по страницам



# Режим "архив-просмотр"



перемотка по процентам (1=10%)

ВЫКЛ./ВКЛ. ЗВУК

громкость

информация канала

настройка экрана

перемотка +/- 3 Min.  
перемотка +/- 1 Min.

назад в список программ

выход из архива

настройка звука  
перемотка +/- 30 Min.


переключение формата экрана

пауза

бегущая перемотка  
стоп

пуск/  
остановить бегущую перемотку






**Видеотека**




# Режим "видеотека-список фильмов"



- информация о фильме
- перемещение по списку
- запуск фильма
- назад в жанры
- поиск
- фильтр
- выход из видеотеки
- перемещение по страницам



# Режим "поиск в видеотеке"



подтверждение выбора

удалить

перемещение по клавиатуре

выйти из поиска

перемещение в окне поиска  
удалить всё в окне поиска

запустить поиск



# Режим "видеотека-просмотр"



перемотка по процентам (1=10%)

ВЫКЛ./ВКЛ. ЗВУК

громкость

информация фильма

настройка экрана

перемотка +/- 5 Min.  
перемотка +/- 1 Min.

назад в список фильмов  
переключение в 3D

СТОП,  
выход в список фильмов

настройка звука  
перемотка +/- 30 Min.


переключение формата экрана

пауза

бегущая перемотка  
стоп

пуск/  
остановить бегущую перемотку





**Настройки**



# Режим "настройки"



клавиатура ввода

удалить неправильно заданное

история обновлений

перемещение

выбор, подтверждение

MAC адрес

назад