





Работа с пультом ДУ

для TV серий "F/H/HU"



Телевидение

Режим "список каналов"



- инфо "ID" канала
- вход в программу/архив
- перемещение по списку
- выход на стартовую
- добавить/убрать название каналов
- изменить тип логотипов каналов
- перемещение по страницам
- выбор категории
- пуск, подтверждение выбора
- назад
- добавить в избранное
- перезагрузка списка каналов

Режим "избранное (фавориты)"



выбор категории
пуск, подтверждение выбора

назад

удалить из избранного

перезагрузка списка каналов

сортировка каналов

инфо "ID" канала

вход в программу/архив


перемещение по списку
выход на стартовую

добавить/убрать название каналов

изменить тип логотипов каналов

перемещение по страницам

Режим "прямой эфир-просмотр"



переключение формата экрана

громкость

настройка экрана

назад в список каналов

переключение звуковых дорожек

перезагрузка канала



набор канала цифрами

предыдущий канал

выкл./вкл. звук

информация канала

переключение каналов


остановить просмотр

подтянуть рамку экрана

настройка звука

переключение в 3D

Режим "архив-список программ"



назад в список каналов

запуск передачи

назад


перемещение по списку

перемещение по дням

перемещение по страницам

Режим "архив-просмотр"






Видеотека

Режим "видеотека-список фильмов"



- информация о фильме
- перемещение по списку
- выход из видеотеки
- фильтр
- перемещение по страницам
- запуск фильма
- назад в жанры
- поиск

Режим "поиск в видеотеке"



подтверждение выбора

удалить

запустить поиск

перемещение по клавиатуре

выйти из поиска

удалить всё в окне поиска

перемещение в окне поиска

Режим "видеотека-просмотр"



переключение формата экрана

громкость

настройка экрана

назад в список фильмов

перемотка +/- 30 Min.

переключение в 3D

перемотка по процентам (1=10%)

выкл./вкл. звук

информация фильма

перемотка +/- 5 Min.

перемотка +/- 1 Min.

стоп, выход в список фильмов


настройка звука

стоп

бегущая перемотка

пауза

пуск/остановить бегущую перемотку



Настройки

Режим "настройки"



клавиатура ввода

удалить неправильно заданное

история обновлений

перемещение

назад

выбор, подтверждение

MAC адрес